

## Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych

Nr linii/toru	Nazwa linii /toru	Nazwa posterunku /punktu	Rodzaj posterunku punktu	Km
302	Kotłarnia - Paruszowiec	Kotłarnia	st	0,000
		EZ*	b - El. Rybnik	18,913
		EW*	b - El. Rybnik	20,208
		Paruszowiec	podg	24,196
303	Kotłarnia - Ortowice	Kotłarnia	st	0,000
		Ortowice	st	3,700

\* - posterunek /punkt będący własnością innego podmiotu

G.U. - granica utrzymania /własności

**Uwagi:** Powyższa tabela zawiera kilometraż liniowy, odległości pomiędzy poszczególnymi punktami zawiera Załącznik nr 5b.

**Legenda:**

st - stacja

podg - posterunek odgałęźny

b - bocznicza stacyjna

bsz - bocznicza szlakowa

pbsz - posterunek bocznicowy szlakowy